

## Karta materiałowa siłownik TS Lite



### Siłownik elektrotermiczny TS Lite

Siłownik elektrotermiczny TS Lite współpracuje ze sterownikami COMFORT lub INTELLIGENT. Siłownik ma funkcję regulacji ON/OFF. Siłownik montowany jest na trzpieniu zaworu przy króćcu powrotnym.

### Siłownik TS Lite współpracuje z zaworami:

-  DN 15
-  DN 20

### Parametry siłownika TS Lite

PARAMETRY TECHNICZNE		TS Lite
Prąd zasilania	V/Hz	230/50
Maksymalny prąd pracy	A	0,15
Maksymalny pobór prądu	W	2,5
Czas pełnego otwarcia/zamknięcia zaworu	min	4,5
Siła nacisku	N	90-125
Gwint przyłączeniowy	-	M30x1,5
Przewody elektryczne	-	2x0,5mm <sup>2</sup>

### Instrukcja montażu siłownika na zaworze

Siłownik zamocować na zaworze odcinającym dokręcając nakrętkę. Następnie zawór połączyć z panelem sterującym COMFORT (przewód brązowy- L ze stykiem 3) lub INTELLIGENT (przewód brązowy- L ze stykiem 6). Siłownik jest w pozycji normalnie zamkniętej.

