

COZYTOUCH PASS

Jeśli posiadasz urządzenie z funkcją Pilotage Inteligente (PANAMA, DORIS Mixt) i chcesz nim sterować zdalnie przy użyciu aplikacji mobilnej, wówczas oprócz zakupu centrali COZYTOUCH, niezbędny będzie również zakup dodatkowej opcji w postaci zewnętrznego sterownika COZYTOUCH PASS.

Sterownik COZYTOUCH PASS łączy się szeregowo z danym urządzeniem lub grupą urządzeń. COZYTOUCH PASS może obsłużyć do 15 urządzeń, połączonych ze sobą w jednej strefie.

Wówczas wszystkie urządzenia połączone ze sobą w obiegu szeregowym lub równoległym, będą wykonywały te same polecenia przesyłane za pośrednictwem sterownika COZYTOUCH PASS.

NADAJNIK COZYTOUCH PASS



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

| | |
|--------------------------|---|
| model | COZYTOUCH PASS |
| obsługa | 1 strefa grzewcza (maks. 15 urządzeń pracujących w strefie) |
| podłączenie | przewód sterujący (kolor czarny) 0,05 A max 230 V |
| sposób montażu | na ścianie |
| wymiary (wys./szer./gł.) | 135 x 70 x 22 mm |
| temperatura pracy | 0°C +80°C |
| częstotliwość | 868 MHz |
| referencja | 602 251 |

aktualny cennik do pobrania ze strony
www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

PROMOTELEC - CEE - NF - Classe II - IP 30

COZYTOUCH PASS, podłączony indywidualnie do jednego urządzenia, pozwala na jego indywidualną parametryzację:

- Przypisanie dowolnego urządzenia do dowolnego pomieszczenia
- Tworzenie nazwy własnej dla urządzenia, pomieszczenia i strefy grzewczej
- Modyfikowanie aktualnego programu pracy lub trybu pracy danego urządzenia i strefy grzewczej
- Edytowanie wartości nastaw temperatury poszczególnych urządzeń
- Analizę kosztów zużycia energii dla danego urządzenia czy strefy grzewczej w określonej jednostce czasu
- Planowanie naszej nieobecność w domu, biurze lub mieszkaniu



Cozytouch



MOŻESZ
OBEJRZEĆ FILM
SKANUJĄC KOD